

PIXEL.

MAX



ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЮКЗАК С LED-ДИСПЛЕЕМ

ИНСТРУКЦИЯ

PIXEL.



Привет! Меня зовут Pixel! Я – твой умный рюкзак.

Я могу показать на своем экране все, что ты захочешь! 😄

Ты можешь установить на меня:



Любое
изображение



Веселую
анимацию
из моей коллекции



GIF
из интернета



Текст,
который ты
придумаешь



Комбинацию
текста
и картинки

Я создан для креатива! Включи меня и попробуй! 🙌

PIXEL.

Для того, чтобы установить на меня любое изображение, анимацию или текст:



Установи бесплатное приложение «LED Space» в App Store или Google Play. Ты можешь скачать его, используя специальный QR-код или с помощью поиска.



Подключись к PIXEL с помощью Wi-Fi. Просто найди сеть, которая начинается с «YS...». У каждого рюкзака индивидуальный номер Wi-Fi, ты можешь найти его на лямке внутреннего отделения.



В приложении LED Space нажми кнопку в левом нижнем углу «Поиск». Программа автоматически найдет меня!



Для того, чтобы удалить уже загруженную анимацию – просто нажми левую верхнюю кнопку в главном меню и выбери «Удалить темы».

Все, теперь я полностью в твоём распоряжении!



Пароль WiFi – 12345678

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЮКЗАКОВ PIXEL

Уважаемый потребитель!

Мы благодарны Вам за использование продукции торговой марки PIXEL и рекомендуем учитывать правила эксплуатации, чтобы выбранные Вами изделия PIXEL надежно служили и радовали Вас в течение длительного времени.

Правила эксплуатации рюкзаков торговой марки PIXEL:

- 1.** Бережно пользуйтесь изделием в соответствии с его назначением, избегайте механических повреждений (царапин, порезов, разрывов), а также агрессивного химического воздействия и других воздействий, нарушающих внешний вид и целостность изделий.
- 2.** Запрещается давить, ударять, царапать, растягивать, переламывать и подвергать LED-дисплей и контактный кабель другим механическим воздействиям. Потребитель должен обеспечить защиту LED-дисплея и контактного кабеля от агрессивной среды, влажности, и других вредных воздействий в процессе транспортировки, хранения и использования изделия. Примечание: повреждение LED-дисплея и контактного кабеля коррозией не является производственным дефектом и на него гарантия не распространяется.
- 3.** Используйте рекомендованный продавцом (производителем) источник питания для сопряжения с LED-дисплеем.
- 4.** Чтобы избежать изменения или потери начального цвета, оберегайте Ваше изделие от длительного воздействия прямых солнечных лучей и природных явлений.
- 5.** Не перегружайте рюкзаки и сумки: это приводит к их деформации и растяжению, а также может привести к порче. Максимальная нагрузка должна соответствовать допустимой норме – не более 7 кг, и не превышать ее.

6. Не кладите внутрь изделия острые режущие или колющие предметы без специального чехла.
7. Не кладите во внутренние карманы и отделения предметы, превышающие размер карманов.

Дополнительные рекомендации по использованию:

1. Избегайте резкого поднятия (рывком) за лямки изделия при нагрузке более 50% от допустимого.
2. Чтобы избежать проблем, связанных с застежкой-молнией, избегайте резкого (не дергая) открытия / закрытия изделия, так же избегая попадания под бегунок тканевого бортика или ободка. В таком случае бегунок будет легко, ровно и плавно передвигаться по звеньям молнии.
3. Неравномерное расположение (размещение) вещей внутри изделия может привести к неустойчивому положению рюкзака на поверхности, а также к преждевременному износу фурнитуры и всего изделия. Тяжелые предметы лучше размещать ближе к спинке. Благодаря этому сохраняется правильная осанка, рюкзак легче одевать и носить.



Избегайте переполнения изделия при размещении в нем вещей. При переполнении звенья молнии могут расходиться, нарушается порядок звеньев, «зубчик в зубчик» не попадает и все это может привести к полному выходу застежки из строя.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Категорически запрещается мыть / стирать изделие, не вынув бережно LED-дисплей.
2. Не допускается стирка изделия в стиральной машине, вместо этого промойте рюкзак теплой водой с губкой и нейтральным мылом или чистящим средством.
3. Рюкзак сушится только при комнатной температуре, желательно в подвешенном состоянии, нельзя сушить рюкзак у прямых источников тепла (батареи, камины, нагреватели и т.п.) или феном.
4. Не протирайте влажный рюкзак тканями контрастных, красящих цветов.
5. Во избежание появления разводов, пятен и царапин на лицевой части рюкзака (пленке ТПУ), осторожно протирайте чистой влажной салфеткой из искусственной замши.
6. Для стойких пятен используйте специальные чистящие средства пенного типа. Ни в коем случае нельзя отбеливать.
7. Рюкзак нельзя гладить.
8. Храните рюкзак в сухом месте.



ПОМНИТЕ!

Соблюдение всех правил и условий эксплуатации, а также системный уход за Вашей любимой вещью подарят вам удовольствие от длительного и комфортного использования товаров PIXEL.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае предъявления правильно и полностью заполненного гарантийного талона.
- Без предъявления данного талона или при неправильном (неполном) его заполнении претензии по качеству изделия не принимаются. При предъявлении гарантийного талона необходимо иметь товарный/кассовый чек или иной подтверждающий оплату изделия документ.
- Гарантия действительна в течении 6 месяцев со дня покупки.
- Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства.
- Изделие принимается только в чистом виде.
- Гарантия не распространяется на внешние материалы изделия (ткань, пленка ТПУ), а также на детали и комплектующие подверженные естественному износу, такие как: молнии, текстильные застёжки и т.д.

Гарантия считается недействительной в следующих случаях:

- Изделие использовалось с нарушением требований правил эксплуатации или небрежно;
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения требований правил эксплуатации или небрежного обращения, а также механического повреждения, неправильного хранения, небрежного обслуживания и ухода, превышение нагрузки, применения изделия не по назначению (в том числе третьими лицами — ущерб, причиненный перевозчиками).

- А также — царапины, воздействия экстремальных температур, растворителей, кислот, воды, механические повреждения, стихийных бедствий, обстоятельств непреодолимой силы (пожары, несчастный случай и т.д.)
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждение, появилось во время отгрузки (отправки) изделия покупателю или от него;
- Изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- Неисправность изделия образовалась из-за недостатка, который не был своевременно обнаружен и устранен;
- При отсутствии упаковки, документации к изделию, а также его некомплектности;
- В изделие вносились конструктивные изменения.

Условия, не входящие в гарантийные обязательства:

- Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

PIXEL.

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце

М.П.

Название: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Изделие получил в исправном состоянии и полной комплектации.

Претензий к внешнему виду не имею.

Руководство по эксплуатации получил.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____

Гарантийный талон ТМ PIXEL _____

PIXEL.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PIXEL

ONE

PLUS

MAX

