PONDI Производство и продажа регулируемой мебели

www.pondi.ua

Стул - трансформер
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



14x **6x** **8x**



Требования безопасности.

1.Стул должен устанавливаться на ровную горизонтальную поверхность, обеспечивающую контакт всех опор стоек.

2.Категорически не допускается эксплуатация стула с неза тянутыми крепежными элементами, а так же с нагрузкой на сиденье превышающей 80 кг.

3.Категорически запрещается использование стула не по на значению.

4.Хранить стул следует в отапливаемом помещении на рассто янии не менее 1,5 м от теплоизлучающих приборов.